



MANUAL DE USUARIO

Control Wi Fi



SPAC-HM09K-W
SPAC-HM12K-W
SPAC-HM14K-W

Antes de comenzar a utilizar este producto, por favor
lea con atención este manual

ÍNDICE

Introducción	2
Especificaciones del módulo Wi-Fi e información básica	3
Aplicación activa	4
Registro	5
Entrar en el sistema	7
Añadir dispositivo	8
Proceso de emparejamiento	11
Solución de problemas	12

La empresa se reserva al derecho de cambiar, sin previo aviso, las especificaciones y características del producto, a fin de optimizar su performance y bondades.



Nota: Todas las imágenes de este manual son esquemáticas, solo para fines ilustrativos. Por favor prevalezca el objeto material que compra realmente.

INTRODUCCIÓN

Guía de funcionamiento. Por favor, tome como referencia las siguientes instrucciones.

Pasos de la operación	Operación Artículos	Nueva cuenta	Volver a instalar la Aplicación (registrado antes)
Paso 1	Descargar e instalar la Aplicación	SI	SI
Paso 2	Aplicación activa	SI	SI
Paso 3	Cuenta de registro	SI	NO
Paso 4	Inicio de sesión	SI	SI
Paso 5	Añadir dispositivo al control	SI	El dispositivo permanecerá registrado

Precaución de la FCC (ID de la FCC: 2AJCLTWAG-TYWFS)



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

La distancia entre el usuario y el dispositivo no debe ser inferior a 20 cm.

- Si el aparato tiene la función Wi-Fi, la potencia de transmisión: menos de 20dBm, y el rango de radiofrecuencia es: 2412MHz - 2472MHz.
- El aparato cumple con la Directiva RE (2014/53/UE).

ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO WI-FI E INFORMACIÓN BÁSICA

1. Especificaciones mínimas de un teléfono inteligente:

Versión de Android 5.0 o superior

Versión IOS 10.0 o superior

2. Parámetros básicos para el Wi-Fi:

Parámetros	Detalles
Frecuencia de la red	2.400 - 2.500GHz
Estándares de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canales 1-14)

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN

Método 1:

Escanee el código QR con un escáner de navegador, descargue e instale la aplicación.



IOS



Android



Este accesorio es compatible con diversas aplicaciones como: TUYA SMART, SMARTLIFE y OZOM, revise su centro de descarga en su teléfono inteligente.

Método 2:

Para los teléfonos inteligentes Android, abra el "Play Store" de Google en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome", descargue e instale la aplicación.



Para teléfonos inteligentes IOS, abra la "App Store" de Apple en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome", descargue e instale la aplicación.

APLICACIÓN ACTIVA



⚠ Nota: Por favor, active los permisos de Almacenamiento/Localización/Cámara para esta aplicación cuando la instale. De lo contrario, tendrá algunos problemas al operar.

La primera vez que entre en la aplicación, se mostrará la interfaz de activación, puede seleccionar el código QR de activación (haga clic en el botón "Scan" y escanear el código QR que se muestra a continuación) o la entrada de "código de activación" palabras (la palabra que se muestra a continuación), haga clic en el botón "activar" para activarlo.




2. Código QR de activación.




3. Si no puede activar con el QR anterior, ingrese la palabra clave de activación: SPLENDID

REGISTRO


1. Si no tiene ninguna cuenta, pulse el botón "Registrar".
2. Lea la "Política de privacidad" y pulse "Aceptar".



3. Despliegua la lista como se muestra a continuación y elija el país.




Busque el país o deslice la pantalla hacia arriba/abajo para encontrar y elegir el país.




REGISTRO

4. Introduzca su dirección de correo electrónico.
5. Pulse el botón "Obtener código de verificación".




The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a back arrow and the title "Register". Below the title, the country is set to "United States of America" with a right-pointing arrow. A text input field contains the email address "xxxxxxxxx@xxx.xx". Below the input field is a dark button labeled "Get Verification Code". At the bottom, there is a checkbox with the text "I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".

6. Introduzca el código de verificación que ha recibido por correo electrónico.
7. Establezca la contraseña con 6-20 caracteres, incluyendo caracteres y números.
8. Pulse "Done".




The screenshot shows a mobile application interface for entering a verification code. At the top, there is a back arrow and the title "Enter Verification Code". Below the title is a large empty text input field. Below the input field, there is a small text message: "The verification code is sent to your email: Resend (2/3)". At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace icon.



The screenshot shows a mobile application interface for setting a password. At the top, there is a back arrow and the title "Set Password". Below the title is a text input field with a password mask of six dots and a toggle icon. Below the input field is a dark button labeled "Done".

ENTRAR EN EL SISTEMA


1. Si ya tiene una cuenta, pulse "Iniciar sesión con la cuenta existente".
2. Introduzca su cuenta registrada y su contraseña.
3. Pulse el botón "Log in".



Olvidé la contraseña

Si ha olvidado la contraseña o quiere restablecerla, siga las siguientes indicaciones:

1. Pulse "Olvidé mi contraseña".
2. Introduzca su cuenta (dirección de correo electrónico) y pulse el botón "Obtener código de verificación".
3. Introduzca el código de verificación recibido en su correo electrónico.
4. Establezca la nueva contraseña y pulse el botón "Hecho".



AÑADIR DISPOSITIVO

Encienda el aparato, pero no pulse el botón “” para encenderlo, y la pantalla mostrará:




Antes de iniciar la conexión a WIFI se debe restablecer el módulo

Hay tres métodos para restablecer el módulo WIFI
A: Presione el botón “FAN” en el panel de control 6 veces en 4 segundos;

B: Mantenga presionado el botón “ON/OFF” en el panel de control durante unos 5 segundos;

C: Mantenga presionado el botón “Modo” en el panel de control durante aproximadamente 3 segundos.

Espera unos 10 segundos y conéctelo nuevamente.




1. Escanear el código QR:




AÑADIR DISPOSITIVO

2. Haga click en “Add” / “Añadir” para añadir el dispositivo.




3. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, que es la misma que la de su teléfono inteligente, y pulse "Siguiete".



4- Presione "Siguiete", seleccione el dispositivo con nombre "Smartlife-XXXX" en la configuración de WLAN, luego regrese a la interfaz de la APLICACIÓN, luego la APLICACIÓN coincidirá automáticamente.

AÑADIR DISPOSITIVO




5. Puede ver el porcentaje del proceso de conexión y, al mismo tiempo, "PP", "SA", "AP" brillan alternativamente en la pantalla del dispositivo.

"PP" significa "Buscar en el router"

"SA" significa "conectado al router"

"AP" significa "conectado al servidor"



Si falla la conexión Wi-Fi, intente restablecer el módulo WIFI y conéctelo nuevamente. Hay tres métodos para restablecer el módulo WIFI


A: Presione el botón "FAN" en el panel de control 6 veces en 4 segundos;

B: Mantenga presionado el botón "ON/OFF" en el panel de control durante unos 5 segundos;

C: Mantenga presionado el botón "Modo" en el panel de control durante aproximadamente 3 segundos.

Espere unos 10 segundos y conéctelo nuevamente.

PROCESO DE EMPAREJAMIENTO



CF	Par en espera después del reinicio
AP	1) Modo de conexión en caliente 2) Acceso a Internet
PP	Buscar e intentar conectar
SA	Conectar con éxito

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción	Análisis de la causa
<p>El aparato no se puede configurar correctamente</p>	<p>1. Verifique que el SSID y la contraseña del router WLAN conectado al móvil sean correctos</p> <p>2. Verifique si hay configuraciones adicionales del router WLAN como se muestra a continuación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Firewall por el propio router o por el PC 2) Filtrado de direcciones MAC 3) SSID oculto 4) Servidor DHCP <p>Reinicie el router WLAN, el dispositivo móvil y el dispositivo (módulo WLAN) y vuelva a conectar el dispositivo mediante el modo CF. Antes de reiniciar, verifique que nadie se haya conectado ya al mismo dispositivo.</p>
<p>El móvil no puede controlar el aparato</p>	<p>1. Cuando se reinicia el dispositivo (módulo WLAN) y la aplicación muestra la eliminación del dispositivo, al ignorar esta confirmación, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del dispositivo. Deberá volver a conectar el aparato en modo CF.</p> <p>2. En caso de falla de energía, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del dispositivo durante 3 minutos después de la falla de energía. (La notificación ahora aparecerá en el dispositivo móvil).</p> <p>Si no puede controlar la aplicación (dispositivo) incluso después de que se restablezca la energía, deberá volver a conectar el dispositivo mediante el modo CF.</p>
<p>El móvil no encuentra el aparato</p>	<p>1. Dispositivo de visualización de la aplicación Dispositivo fuera de línea. Compruebe las siguientes condiciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El aparato ha sido reconfigurado. 2) Aparato sin energía. 3) El router se ha quedado sin energía. 4) El aparato no puede conectarse al router. 5) El aparato no puede conectarse a la red a través del router. 6) El dispositivo móvil no puede conectarse a la red. <p>2. Después de añadir el dispositivo, desaparece en la lista de dispositivos. Mantenga y deslice hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Si no hay cambios, cierra la aplicación y vuelve a empezar.</p>



**IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR RHEEM CHILE S.A.
LOGROÑO 3871, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO - CHILE
HECHO EN R.P.C**